

Bedienungs-Anweisung für Schacht-Travenare mit Vorwahl-Springblende

Travenar	1:2,8	50 mm
Travenar	1:2,8	85 mm
Travenar	1:3,5	135 mm

- 1 KAMERA-ANSCHLUSS-STÜCK
- 2 BLENDEN-AUFZUGRING
- 3 BLENDEN-VORWAHLRING
- 4 ENTFERNUNGS-STELLRING
- 5 AUSLÖSER AM BLENDENGRAVURRING
(in der Abbildung nicht sichtbar)

in Kamera einsetzen.

auf volle Öffnung stellen,
Ring rastet ein.

auf gewünschte Blendenöffnung ein-
stellen. Blende hat noch volle Öffnung.

Bild einstellen.

eindrücken, vorgewählte Blende
stellt sich automatisch ein.

